Configuración para conexión remota

Contenido

Pasos para configurar un acceso remoto por IP	2
Configuración de modem	2
Configuración de módem residencial HG532e	2
Configuración de modem Thomson ST585	1
	4
Configuration de Modem Huawei HG8245H	10

Pasos para configurar un acceso remoto por IP

- Instalar el software NoIP DUC
- Abrir puerto 3306 (MySQL) en el FireWall de windows
- Asignar IP fija a la máquina que actuara como servidor
- Configuración de modem

Configuración de modem

Configuración de módem residencial HG532e

Operaciones realizadas en el servidor

Abrir el Internet Explorer (o explorador similar)

Escribir la dirección http://192.168.1.254 en su Internet Explorer

HAZ CLICK EN	Módem Residencial HG532e
	Usuario: TELMEX
	Contraseña:
	Por favor, introduzca su nombre de usuario y Contraseña.
	Iniciar Sesión

Escribir el WEB KEY del modem en la Contraseña

Presionar el botón Iniciar Sesión

Se mostrará la siguiente pantalla:

HAZ CLICK EN	Módem Residencial HG532e	Ayuda	Fin d sesió	le on
▲ Esta	do > Información del dispositivo			
In	formación del dispositivo			
💕 Estado				
Dispositivo	Dispositivo	Ayuda		
WAN	Tipo de producto	HG532e		
LAN	ID del dispositivo	00E0FC-1249t4lu7a3l		
WLAN	Versión de hardware	HG532EVERB		
28	Versión de cargador de inicio	3.3		
🥙 Básico	Versión de firmware	3.20.19.0_A_TC3087		
7	Versión de software	V100R001C35B015a		
🔊 Avanzado	Número de lote	TWC35P0.015.320190		
C	Dirección MAC	AC:E2:15:3B:09:C0		
🟅 Mantenimiento	Duración Sesión PPPoE	0 dias 9 horas 15 minutos 39 segundos		
	Tiempo de conexión DSL	0 dias 18 horas 45 minutos 30 segundos		
	Sistema activo	A dise 18 horse 47 minutee 23 common		

Dar clic en Avanzado, NAT y Mapeo de puerto

HAZ CLICK EN	Módem Res	sidencial HG	532e		C) Ayuda 🌗	Fin d sesió
^ A	/anzado > NAT > Mapeo	de puerto					
	ALG	DI	νz	Mapeo de pu	ierto E	dición Aplicaciones	Ac
💕 Estado							
r ⁴ 78	Марео	de puerto		Nuevo	Eliminar	Ayuda	
🖉 Básico	Nombre de m	apeo Interfaz	Anfitrión remot	to Anfitrión ir	nterno Activ	ar Eliminar	
Auguranda E	Configuración						
Avanzado	Aplicación:	Servidor MySQL	•				
Enrutamiento	Interfaz:	INTERNET_TR06	9_R_8_81 -				
Firewall	Anfitrión						
NAT	remoto:						
DDNS	Anfitrión	192.168.1.250	E0:69	:95:82:11:85	-		
QoS	internet.				Guard	dar	
Dominio del LAN	L						

En Aplicación seleccionar "Servidor MySQL"

En la opción **Anfitrión Interno** seleccionar la PC que actúa como servidor (normalmente le colocamos la IP 192.168.1.250)

Dar clic en el botón Guardar

Configuración de modem Thomson ST585

Abrir el Internet Explorer (o explorador similar)

Escribir la dirección http://192.168.1.254 en su Internet Explorer

Escribir el WEB KEY del modem en la Contraseña

Presionar el botón Iniciar Sesión

Se mostrará la siguiente pantalla:

Archivo Edición Ver	Favoritos Herra	mientas Ayuda			
THOMSON ST585			HAZ	CLICK EN infinit u	ım. E
					en <u>es</u>
<u>SpeedTouch</u> Broadband Connectio <u>Toolbox</u>	[<u>tech</u>] m <u>Home</u>				Help
Home Network		SpeedTouch			
		Information			
		Product Name:	ST585		
		Software Release:	7.2.5.1		
		Broadband Connection			
		Internet:	Connected	Disconnect	
		Toolbox			
	714	Remote Assistance:	Enabled		
	110	 <u>Game & Application</u> <u>Sharing</u> 			
		Firewall:	Standard		
		<u>Parental Control</u>			~

Dar click "Game & Applicatio Sharing", y se mostrara la pantalla siguiente

SpeedTouch Broadband Connection Toolbox	[<u>tech</u>] <u>Home</u> > <u>Tool</u>	box > Game & Application Sharing	Overview <u>Configure Help</u>	
 → <u>Remote Assistance</u> → Game & Application Sharing 		Game & Application Sharing		
→ Parental Control → Firewall → Intrusion Detection → Dynamic DNS → User Management Home Network		This page summarizes the games and applications or application can be assigned to a device on your	s defined on your SpeedTouch. Each game r local network.	
		 Universal Plug and Play 		
		Universal Plug and Play (UPnP) is a techno wide range of games and messaging applic	ology that enables seamless operation of a ations.	
		Use UPnP: Yes		
		Use Extended Security: No		
		 Assigned Games & Applications 		
		The table below shows the games and apple the Internet.	ications that are allowed to be initiated from	
		You need to configure such games or appli share a server located on your local networ	cations if you like to act as a game server or k with other people.	
		If you are simply a player or simply access games or applications.	ing the Internet, you don't need to configure	
		Game or Application	Device Log	
		No games or app	lications assigned.	

Pick a task...

> Assign a game or application to a local network device

Dar click en "Create a new game or application"

Se muestra

THOMSON ST585			HAZ CLICK EN IN	initum
SpeedTouch Broadband Connection Toolbox Remote Assistance Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network	[tech] Home > Tool	<u>box</u> > <u>Game & Applicat</u> New Game or Applica Enter the name of the : Name: Select how you want t	ion Sharing > New Game or Application attion new game or application. MySQL to define the new game or application. Clone Existing Game or Application ABC (Another Bittorent Client)	en <u>es</u> <u>Help</u>
			Next Cancel	

Dar click en Next

Se mostrara la siguiente pantalla

THOMSON ST585	HAZ CLICK EN infinitum	
SpeedTouch Broadband Connection Toolbox A Remote Assistance Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS User Management Home Network	Itech] Overview Configure Help Home > Toolbox > Game & Application Sharing > MySQL Image: MySQ	n <u>es</u>

Pick a task...

> Assign a game or application to a local network device

Escribir 3305

Y darle click en el botton "ADD"

Se mostrara la pantalla de la siguiente forma

Archivo Edición Ver Favoritos Herra	mientas Ayuda				
THOMSON ST585			H	IAZ CLICK EN inf	initum
SpeedTouch Broadband Connection Toolbox - Remote Assistance - Game & Application Sharing - Parental Control - Firewall - Intrusion Detection - Dynamic DNS - User Management Home Network	[<u>tech</u>] <u>Home</u> > <u>Toolbox</u> > My	Game & Application Sharing SQL Game or Application Nam New Name: Game or Application Defin A game or application Defin A game or application Defin A game or application Defin Protocol Port Range Any 3306 3306 Any	e MySQL inition ide of one or more TCP/I d into a different internal (igned to devices or dynam islate To Trigger Protocol - 3306 Any Any	Overview Config Apply UDP port ranges. Each im (local network) port range nically assigned using an Trigger Port 3306 E	en es ure Help Cancel Cancel Coming Port outgoing EditDelete Add

Pick a task...

> Assign a game or application to a local network device

Dar doble donde dice "Assging a game or appication to a local network device", aparece la siguiente pantalla

rchivo Edición Ver Favoritos Heri	ramientas Ayuda					ец <u>съ</u>
peedTouch Broadband Connection Coolbox	[<u>tech</u>] <u>Home</u> > <u>Toolbox</u>	Same & Application Sharing		<u>Overview</u> C	'onfigure <u>Help</u>	
→ <u>Remote Assistance</u> Game & Application Sharing Parental Control Firewall Intrusion Detection Dynamic DNS	Grand Crant	me & Application Sharing is page summarizes the games and application can be assigned to a dev	applications define ice on your local r	d on your SpeedTouc ietwork.	h. Each game	
<u>User Management</u> ome Network		 Universal Plug and Play Universal Plug and Play (UPnP) wide range of games and messa 	is a technology th ging applications.	at enables seamless of	peration of a	
		Use UPnP: Use Extended Security:		Ap	pply Cancel	
		 Assigned Games & Application 	5			
		Click on 'Unassign' to disable a assign a game or application to	game or a applicat a local network dev	ion or use the last row vice.	in the table to	
		If the game or the application ye (you will be asked for game or a	ou are looking for o pplication details)	loes not exist, <u>click he</u>	ere to create it	
		Choose 'User-defined' in the dev looking for does not appear in the	vice list and enter it ne device list.	ts IP address if the dev	vice you are	
		Game or Application	Device		Log	
		No ga	mes or application	s assigned.		
		MySQL	<user-def 192.168.1</user-def 	fined> V .250	Add	

Seleccionar MySQL y <User-defined> y escribir la IP de la Maquina que actuara como servidor (192.168.1.250), dar click en el botón "Add"

Se mostrara algo similar

				en	1 <u>es</u>
<u>SpeedTouch</u> <u>Broadband Connection</u> <u>Toolbox</u>	[<u>tech</u>] <u>Home</u> > <u>Toolt</u>	box > Game & Application Sharing		Overview Configure Help	
→ <u>Remote Assistance</u> → Game & Application Sharing		Game & Application Sharing			
→ Parental Control → Firewall → Intrusion Detection → Dynamic DNS	A	This page summarizes the games an or application can be assigned to a d	d applications defined on you levice on your local network.	ır SpeedTouch. Each game	
User Management		 Universal Plug and Play 			
TIOHE Network		Universal Plug and Play (UPn wide range of games and mes	nP) is a technology that enable saging applications.	es seamless operation of a	
		Use UPnP:			
		Use Extended Security:			
				Apply Cancel	
		 Assigned Games & Application 	ons		
		Click on 'Unassign' to disable assign a game or application t	a game or a application or us to a local network device.	e the last row in the table to	
		If the game or the application (you will be asked for game o	you are looking for does not r application details).	exist, <u>click here</u> to create it	
		Choose 'User-defined' in the d looking for does not appear in	levice list and enter its IP add 1 the device list.	ress if the device you are	
		Game or Application	Device	Log	
		<u>MySQL</u>	<u>Unknown-00-40-90-</u>	00-a8-29 Off EditUnassign	
		ABC (Another Bittorent Client)	User-defined>	Add Activer Winde	314/C

Configuración de Modem Huawei HG8245H

Operaciones realizadas en el servidor

Abrir su navegador de internet

Escribir la dirección http://192.168.1.254 en su navegador



Escribir el WEB KEY del modem en la Contraseña

Presionar el botón Iniciar Sesión

Se mostrará la siguiente pantalla:

	iΗ	Cerrar sesión				
esta contigo Estado WAN	N LAN IPv6 WLAN Segurida	d Ruteo Firewall Aplicaciones de red Voz Herramientas				
Información del dispositivo Estado > Información del dispositivo						
Información de la WAN						
Información de VolP	En esta página, puede consultar	información básica sobre la terminal.				
Información de WLAN						
Información del puerto ETH	Nombre del Producto:	HG8245H				
Información de DHCP	Descripción:	EchoLife HG8245H GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT				
Información Óptica		ID:2102310QXJ6RF4001851)				
Información de la bateria	Número de Serie:	HWTC98C4AF40				
Administración Remota	Versión de hardware:	494B				
Lista de dispositivos	Versión de software:	V3R015C10S100				
	Info de fabricación:	2102310QXJ6RF4001851.C402				
	Estado de registro de la ONT:	O5(estado de operación)				
	Identificador de la ONT:	30				
	Utilización de la CPU:	3%				
	Utilización de memoria:	62%				
	Tiempo de operación del dispositivo	0 día/s 11 hora/s 1 minuto/s 56 segundo/s				
	Info personalizada:	Customized for Telmex, Mexico				
Estado del enlace PON:	Fecha y hora del sistema:	05/23/2016 10:06				

Dar click en el menú **FireWall**

Seleccionar la opción Port triger

75	HG8245H											Cerrar sesión	
está contigo	Estado	WAN	LAN	IPv6	WLAN	Seguridad	Ruteo	Firewall A	Aplicaciones de r	ed Voz He	erramientas		
DMZ		F	Firewall	> Port T	rigger								
Port Forwarding													
Port Trigger			Est	ta págir	na permite	configurar l	os parámetro	os para la func	ción de Port Trigg	er.			
												va Eliminar	
					No	mbre de WA	N	Estado de Activación de Puertos	n Puerto de activación	Puerto abierto	Protocolo de activación	Protocolo abierto	
			1_TR069_VOIP_INTEF			P_INTERNE	T_R_VID_88	81 Habilitado	3306-3306	3306-3306	TCP/UDP	TCP/UDP	
			Habilitar la activación de puertos:			de 🖉							
			Nombre de WAN:			1_	1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_881 T						
				Protocolo de activación:			P/UDP						
			Protocolo abierto: Puerto de inicio de activación:			ТС	TCP/UDP •						
						ivación: 33	06			*			
		Puerto de finalización de activación:			de 33	06			*				
Estado del episos DON			Puerto de inicio abierto:				3306 *						
Conectado	4.		Puerto de finalización abierto:				3306 *						
Estado de PPPoE:							Aplicar Cancelar						

Seleccionar Habilitar la activación de puertos.

Colocar el valor **3306** en **Puerto de inicion de activación**, **Puerto de finalización de activación**, **Puerto de inicio abuerto** y **Puerto de finalización abierto**. Dar click en botón **Aplicar**

Seleccionar la opción Port Fordwarding

Dar clik en botón **Nueva**, se mostrará la siguiente pantalla:

7	HG8	1G8245H											Logout			
está contigo	Status	WAN	LAN	IPv6	WLAN	Securi	ty Route	Forwar	rd Rules	Network App	plication Voi	ce System Tools				
DMZ Configuration			Forward	d Rules	> Port Map	oping Co	onfiguratio	ı								
Port Mapping Configu	iration					-										
Port Trigger Configuration				Servers to be accessed from the Ethernet. Note: The well-known ports for voice services cannot be in the range of the mapping ports.												
													v Delete			
				Mapping Name			WAN Name				Internal Hos	st External Host	Enable			
				M	ySQL		1_TR069_	VOIP_INTE	RNET_R	_VID_881	192.168.1.25	50	Enable			
			Туре	Type:			User	-defined		Application	n	MySQL Server	•			
				Enable Port Mapping:				☑								
			Мар	Mapping Name:				MySQL *								
			WAN	WAN Name:				1_TR069_VOIP_INT V								
			Inter	Internal Host				192.168.1.250 * 00:24:21:a9:19:0b ▼								
		External Source IP Address:														
		Protocol:			TCP/UDP V			Internal port number:		3306 3306	*					
			External port number:			3306	3306	*	External source	e port number:	-					
			De	elete												
PON Link Status:			Add													
Connected												Арр	y Cancel			
PPPoE Status:																
Connected																

Colocar MySQL en Nombre de mapeo,

En Host Interno colocar 192.168.1.250 (o la IP del Servidor Mysql)

Dar click en el botón Aplicar.